

Ohutusteave, kasutus- ja paigaldusjuhend.

TÄHTIS OHUTUSTEAVE

TÄHTIS! Need juhised tuleb hoolikalt läbi lugeda ja edaspidiseks alles hoida.

1. Ühendage ainult korralikult maandatud pistikupesasse. See kütteseade on kasutamiseks 220–240 V pingega. Ärge kasutage seda tavalise pikendusjuhtme ega teisaldatava harupesaga.

2. Kui seade on kahjustatud, kontrollige seda enne paigaldamist ja kasutamist tarnija juures.

3. Ärge kasutage seda väljas.

4. Ärge kasutage seadet vanni, duši ega ujumisbasseini vahetus läheduses.

5. Ärge paigutage seadet otse fikseeritud pistikupesa või ühenduskarbi alla.

6. Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud,

kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused juhul, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning kes mõistavad seadme kasutamisest tulenevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui on tagatud nende järelevalve.

7. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui ei ole tagatud nende pidev järelevalve. 3–8 aasta vanused lapsed tohivad seadet sisse ja välja lülitada ainult juhul, kui see on asetatud või paigaldatud normaalsesse tööasendisse ning neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seonduvaid ohte.

8. 3–8 aasta vanused lapsed ei tohi ühendada seadet elektrivõrku, seda reguleerida ja puhastada ega hooldada.

9. Kütteseadme kasutamine programmeerimisseadme, taimeri või mõne muu automaatse sisselülitamisseadmega on keelatud, sest tekib tulekahjuoht, kui kütteseade on millegagi kaetud või valesti paigutatud.

10. Jälgige, et mööbel, kardinaid ega muud süttivad materjalid ei oleks seadmele lähemal kui 1 meeter.

11. Rikke korral ühendage seade pistikupesast lahti.

12. Ühendage seade pistikupesast lahti, kui seda pikemat aega ei vajata.

13. Kuigi see seade vastab kõigile ohutusstandarditele, ei ole soovitatav seda kasutada pikkade narmastega vaiba või karvase teki peal.

14. Seade tuleb paigaldada selliselt, et pistikule oleks võimalik juurde pääseda.

15. Katkise toitejuhtme peab ohtliku olukorra vältimiseks välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

16. Vältige toitejuhtme sattumist seadme esiossa.

17. Jälgige, et kütteseadme tagakülje ja seina vahel oleks vähemalt 30 mm vahe.

HOIATUS! Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni. Ärge asetage kütteseadme peale riidematerjale või

rõivaid ega takistage õhu liikumist kütteseadme ümber näiteks

kardinate või mööbliga, sest see võib põhjustada ülekuumenemist ja tuleohtu.

HOIATUS! Hooldada ja seadet remontida võivad ainult tootja volitatud teeninduse esindaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik, kasutades üksnes tootja heakskiiduga varuosi.

ETTEVAATUST! Selle toote mõned osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletustraumasid. Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui läheduses viibivad lapsed või kaitsetud isikud.

KARBI SÄILITAMINE JA KORDUSKASUTUS

TÄHTIS! Ärge visake karpi ära, sest seda võib toote garantiikorras tagasisaatmiseks vaja minna. Karbi võib voltida kokku ja alles hoida või pöörata ümber ning korduskasutada. Säätkem üheskoos keskkonda!

PÖÖRAKE KARP ÜMBER JA KORDUSKASUTAGE

Karp on kujundatud nii, et selle võib alles hoida ja kasutada koduse hoiukohana. Kulub ainult 5 minutit, et

muuta see karp elegantseks hoiukohaks. Seda tehes kasutate karpi ja hoiate selle alles juhuks, kui vajate seda hiljem garantiiotstarbel.

Tutvuge meie videoõpetusega, järgides linki või skaneerides ruutkoodi

VÕI

VOLTIGE KARP KOKKU JA HOIDKE ALLES

Kui te ei soovi karpi kasutada, võite selle ruumi säästmiseks kokku voltida. Eemaldage teip, avage pealmine ja alumine pool, voltige karp kokku ning hoidke seda kindlas kohas.

DIGITAALNÄIDIK

LED-näidik võimaldab hõlpsasti vaadata kütteseadeid ja funktsioone. Kui juhtpaneelilt või kaugjuhtimispuldilt muudetakse mõnda funktsiooni, kuvatakse vastav indikaator.

MÄRKUS: Näidik lülitub automaatselt välja pärast 60-sekundilist jõudeolekut.

LEEGI INDIKAATOR - See indikaator süttib leegiefekti sisse lülitamisel

KÜTTE INDIKAATOR - See indikaator süttib kütte sisse lülitamisel

EELSÄTTE INDIKAATOR - Näitab, milline kütte eelsäte on valitud (1–8)

OLEKU INDIKAATOR - Näitab iga kütte eelsätte olekut (sees/väljas)

TAIMERI INDIKAATOR - See indikaator süttib automaatse kütte määramisel

PÄEVA INDIKAATOR - Näitab kõiki nädalapäevi

VALIKU INDIKAATOR - Näitab, millistel päevadel on kütte eelsäte aktiveeritud

KELLAJA INDIKAATOR - Näitab jooksvat aega

SKAALA INDIKAATOR - Näitab temperatuuriskaalat (Celsius või Fahrenheit)

TEMPERATUURI INDIKAATOR - Näitab määratud temperatuuri

AUTO INDIKAATOR - See indikaator süttib automaatse kütte eelsätte valimisel

KASUTAMINE JA FUNKTSIOONID

KELLAAEG JA PÄEV

Pärast seadme pistiku esmakordset ühendamist tuleb kellaaeg ja nädalapäev õigeks seada. Vajutage kaugjuhtimispuldil SEADISTUSNUPPU ja hoidke 3 sekundi jooksul all. Kasutage PLUSNUPPU

tundide, MIINUSNUPPU minutite ja PÄEVANUPPU nädalapäeva õigeks seadmiseks. Lõpetamise järel oodake, kuni näidik lõpetab vilkumise ning kellaaeg ja nädalapäev ongi seatud.

SISSE/VÄLJA

Vajutage TOITENUPPU juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil seadme SISSE- või VÄLJALÜLITAMISEKS. VÄLJALÜLITAMISEL ei kustu halgude hõõguvad sõed kohe. See on niimoodi konstrueeritud, et kujutada hõõgivate süte aeglast kustumist.

LEEGI HELEDUS

Vajutage LEEGINUPPU juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil, et tõsta või langetada leegi heledustaset vahemikus 1–4. 5. tase paneb leegi automaatselt hõõguma tuhmimalt või heledamalt, luues realistliku põlemise efekti.

KÜTE

Vajutage KÜTTENUPPU juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil, et lülitada kütet SISSE või VÄLJA. Pärast kütte väljalülitamist võib ventilaator ülekuumenemise vältimiseks veel tööle jääda.

TEMPERATUUR JA TERMOSTAAT

Termostaadi seadistusvahemik on 17–27 °C või 62–82 °F või pidevalt SEES. Kui ruum on määratud temperatuuri saavutanud, lülitub kütteseade automaatselt välja ja lülitub vajaduse korral uuesti sisse. Kui küte on sisse lülitatud, võite reguleerida termostaadi temperatuuri järgmiselt.

JUHTPANEELIL: vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all KÜTTENUPPU ning seejärel vajutage nuppu temperatuuri muutmiseks uuesti. Pärast soovitud näidu valimist vajutage LEEGINUPPU seadistuse salvestamiseks ja normaalse töö juurde tagasipöördumiseks.

KAUGJUHTIMISPULDIL: vajutage PLUSSNUPPU temperatuuri tõstmiseks ja MIINUSNUPPU temperatuuri langetamiseks.

UNETAIMER

See võimaldab seadistada kaminat automaatselt pärast ekraanil kuvatud aja möödumist VÄLJA lülituma. Vajutage TAIMERINUPPU kaugjuhtimispuldil, et määrata ja käia tsükliliselt läbi taimeri seaded 1–9 tundi ja väljas. Valige soovitud tundide arv ja kamin lülitub pärast määratud aja möödumist automaatselt VÄLJA.

LÕÕGASTUS

Mitte kõigel siin elus ei ole selget eesmärki. Vajutage LÕÕGASTUSNUPPU kaugjuhtimispuldil, et ... nõjatuda seljatoele ja lõdvestuda. Seda nuppu võite vajutada niipalju kordi, kui tahate, ja midagi halba ei juhtu. See toimib nagu stressimaandamis nupp.

CELSIUS VÕI FAHRENHEIT

Selleks, et ümber lülituda °C ja °F vahel, kui küte on SEES, vajutage ja hoidke juhtpaneelil 3 sekundi jooksul all LEEGINUPPU.

AVATUD AKNA TUVASTUS

Kui aken või uks peaks juhuslikult üle 30 minuti lahti jääma, tuvastab kütteseade

äkilise temperatuurimuutuse ja lülitub automaatselt VÄLJA, kuvades ekraanil OP. Tagasi normaalse talitluse juurde pöördumiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all KÜTTENUPPU või lülitage seade VÄLJA ning tagasi SISSE.

AUTOMAATNE KÜTTEKAVA (AHS)

SISSEJUHATUS

Kütteseadme saab seadistada sisse ja välja lülituma kindlal temperatuuril kindlaks ajaks. Seadistada saab seitse (7) erinevat kütte eelsätet ja määrata igaühele neist eraldi mitu nädalapäeva.

Kütte eelsäte defineerib algusaja, lõpuaja, ruumi temperatuuri ja töötamise päevad.

NÄIDE:

Eelsäte 1 käivitub 18.00 ja peatub 22.00, temperatuur 22 °C, esmaspäevast reedeni

Eelsäte 2 käivitub 10:00 ja peatub 22:00, temperatuur 22°C, laupäeval ja pühapäeval

EELSÄTETE SEADISTAMINE

Eraldi saab seadistada 7 erinevat eelsätet. Selleks, et seadistada esimest eelsätet, vajutage normaalse töö ajal OK NUPPU näidiku aktiveerimiseks ja seejärel vajutage SEADISTUSNUPPU:

MÄÄRAKE ALUSTUSAEG: OLEKUINDIKAATOR peab näitama ON. Vajutage PLUSSNUPPU tundide seadmiseks ja MIINUSNUPPU minutite seadmiseks.

VALIGE PÄEVAD: vajutage PÄEVANUPPU mingile kindlale päevale liikumiseks ning kasutage PLUSSNUPPU selle valimiseks ja MIINUSNUPPU valiku tühistamiseks.

MÄÄRAKE TEMPERATUUR: vajutage KÜTTENUPPU temperatuuri seadmiseks. Vajutage PLUSSNUPPU temperatuuri tõstmiseks ja MIINUSNUPPU selle langetamiseks.

MÄÄRAKE LÕPETUSAEG: vajutage SEADISTUSNUPPU lõpetusajale liikumiseks. OLEKUINDIKAATOR peab näitama OFF. Vajutage PLUSSNUPPU tundide seadmiseks ja MIINUSNUPPU minutite seadmiseks.

LIUKUGE JÄRGMISELE EELSÄTTELE: kasutage SEADISTUSNUPPU liikumiseks läbi eelsätte alustusaja, lõpetusaja ja järgmise eelsätte.

EELSÄTTE AKTIVEERIMINE

Normaalse töö ajal vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud eelsätte valimiseks korduvalt PÄEVANUPPU, selle aktiveerimiseks vajutage OK NUPPU ja küttekava ongi määratud.

AUTOMAATREŽIIM

8 on AUTOMAATREŽIIM. Kui on valitud režiim 8, aktiveeritakse kõik eelsätted samal ajal üksteise järel. See režiim on kasulik siis, kui on samal päeval tarvis käivitada mitu eelsätet.

MÄRKUS: Selle režiimi kasutamisel veenduge, et eelsätetel tunnid ei kattuks.

EELSÄTTE INAKTIVEERIMINE

Vajutage TÜHISTUSNUPPU eelsätte inaktiveerimiseks ja automaatse küttekava väljalülitamiseks.

MÄRKUS: Automaatse küttekava kasutamise ajal on manuaalne küte ja unetaimer blokeeritud ning need ei tööta niikaua, kuni kõik eelsätted on inaktiveeritud.

MÄRKUS. Automaatne küttekava (AHS) töötab ainult siis, kui kell on õigeks seatud.

MÄRKUS. Elektrikatkestuse või kamina pistiku lahti ühendamise korral süsteem lähtestatakse ja automaatne küttekava tuleb uuesti seadistada.

ELEKTRIÜHENDUS

MÄRKUS: Vajalik on 13 A, 240 V elektrivõrk. Eelistatud on eraldi vooluahel, aga see pole hädavajalik. Eraldi vooluahel on vajalik siis, kui kaitselüliti lülitub sageli välja või sulavkaitse soojendi töötamise ajal läbi põleb. Muud seadmed samas vooluahelas võivad ületada kaitselüliti nimivoolu.

HOIATUS! Ärge kasutage kaminat tavalise pikendusjuhtmega. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, võib kasutada ainult spetsiaalset pikendusjuhet nimivooluga vähemalt 13 A.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Enne soojendi või kamina puhastamist veenduge, et seade oleks VÄLJA lülitatud ja pistik kontaktist eemaldatud.

Soovitame ventilaatorit/soojendit perioodiliselt tolmuimejaga puhastada.

Eemaldage tolmu puhta kuiva lapiga.

Sõrmejäljed ja muud plekid eemaldage klaasi pealt puhta niiske lapiga. Ärge kasutage klaasi pinnal abrasiivseid puhastusvahendeid ega pihustatavaid vedelikke.

PATAREIDE ASENDAMINE

Kaugjuhtimispuhkur töötab 2 x AAA 1,5 V standardsete patareidega.

MÄRKUS: Viige patareid alati nõuetekohasesse jäätme kogumispunkti.

ETTEVAATUST!

Ostke alati õiget mõõtu ja liiki patareid, mis sobivad kõige paremini ettenähtud otstarbeks.

Vahetage kogu patareide komplekt korraga.

Enne patareide paigaldamist puhastage nii nende kui ka seadme kontaktid.

Jälgige, et patareid oleks paigaldatud õige polaarsusega (+ ja –).

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid seadmest.

Eemaldage kasutatud patareid õigel ajal.

Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareid.

Ärge kasutage segamini leelispatareid, tavalisi (süsinik-tsink) patareid ega laetavaid (NiCd, NiMH jne) patareid.

Ärge patareid alla neelake.

KAMINA MONTEERIMINE, KAMINA MÕÕTMED

MÖÖBLISSE VÕI KAMINASIMSSI

MÄRKUS. Mööbli või kaminasimssi ava täpsed mõõdud on: laius 584 x kõrgus 495 (mm). Ava projekteerimisel on soovitatav lisada laiusle ja kõrgusele lubatud piirhälve +3 mm.

ETTEVAATUST! Korraliku ventileerimise huvides jätke vähemalt 30 mm õhuvahe kamina tagakülje ja mistahes muu materjali vahele.

1. Sisestage kamin tagantpoolt.
2. Monteeri kamina mõlemale küljele kinnitusplaadid.
3. Kinnitage plaadid kaasas olevate kruvidega.

SEINA VÕI TELLISTEST KAMINASSE

MÄRKUS: Kamina seinasiseseks kasutamiseks vajate meie KAMINAPAIGALDUSE ERIKOMPLEKTI (FISK-23). Spetsiaalne raam tagab korraliku õhuvoolu õhu sissevoolukanalisse ja võimaldab hõlpsa kinnitamise seina või muudesse konstruktsioonidesse, samuti kamina eemaldamise, kui see peaks vajama garantiiremonti.

Raamkonstruktsiooni sisse võib paigaldada uue pistikupesa. Ühendage kamin 13 A / 240 V pistikupesaga. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, võib kasutada pikendusjuhet nimivooluga vähemalt 13 A.

Täpsemaid juhiseid kamina seina monteerimiseks vaadake KAMINAPAIGALDUSE ERIKOMPLEKTI kasutusjuhendist.

TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA

Euroopa Liidus müüdavate elektritoodete jaoks. Kasutusea lõppedes ei tohi elektritooted visata majapidamisjäätmete hulka.

Viige need ringlussevõtuks vastavasse kogumiskohta. Nõuannete saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või seadme edasimüüja poole.

LÕPPTEAVE

See toode vastab Euroopa ohutusstandardile EN60335-2-30 ja Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standardile EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013. Need hõlmavad EMÜ direktiivi 2014/30/EL olulised nõuded

©TAGU LOLIUM SRL. Kõik õigused kaitstud. Selles väljaandes sisalduvaid materjale ei tohi reprodutseerida ei tervikuna ega osaliselt TAGU LOLIUM SRL-i eelneva kirjaliku loata.