

EE

Kliimaseade CL 6061 CB

Täname Teid osu eest!
KASUTUSJUHEND
Üldised ohutusjuhised

- Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendil ning hoidke see koos kasutusjuhendi ja võimaluse korral ka pappkasti ning pakkematerjaliga kindlas kohas alles.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Seade ei ole ettenähtud kommertsiaalseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet väljas (välja arvatud neid seadmeid, mis on ettenähtud väljas kasutamiseks). Käitske seadet kuumuse, otsese päikesevalguse, niiskuse (ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku) ja lõõkide eest vastu teravaid nurki. Ärge puudutage seadet niiskete kätega. Kui seade saab niiskeks või märjaks, ühendage see kohe elektrivõrgust lahti, võttes pistiku seinast välja.
- Iga kord enne seadme puhastamist, osade külge kinnitamist või seadme ühest kohast teise tõstmist lülitage see välja ja võtke pistik elektrivõrgust välja (tõmmake pistikust, mitte juhtmest). Lülitage seade elektrivõrgust välja ka pärast kasutamist ja enne lahti võtmist.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalvela. Kui peate ära minema, lülitage seade välja või eemaldage pistik elektrivõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Lastele elektrilülitite eest kaitsmiseks korige juhe kokku ja paigutage seade lastele kättesaamatusse kohta.
- Kontrollige seadet ja kaablit regulaarselt. Kui märkate kahjustusi, ärge lülitage seadet sisse.
- Ärge parandage seadet ise, vaid usaldage see töö volitatud spetsialistidele. Turvakaalutlustel laske seadme juhul võrdväärse vastu vahetada ainult seadme tootnud lehasel, meie teeninduskeskusel või kvalifitseeritud spetsialistil.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Palun pidage kinni peatükis "Seadme ohutu kasutamise erijuhised" välja toodust.

- ⚠ HOIATUSED: Allaneelamise, lämbumise oht!**
- Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida (vahelkumm, kile, kartong jm).
 - Veenduge, et lapsed ei saa seadmega mängida.

- Seadme ohutu kasutamise erijuhised**
- ⚠ HOIATUSED:**
- See seade on ette nähtud kasutamiseks 8-aastastele või vanematele lastele ning piiratud füüsiliste, sensoorsele või vaimsele võimeleaga või kogemustele ja teadmiste puudumisega inimestele, eeldusel, et neid jälgitakse ja juhendatakse seadme ohutut kasutamist.
 - Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
 - Puhastamist ja hooldust ei tohi teha alla 8-aastased lapsed ja ilma järelevalvela.

- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- ⚠ HOIATUS: Tuleohtlik!**
- Seade sisaldab tuleohtlikku külmusagensit!
- Seadet tohib hoida ja kasutada ainult ruumides, kus ei ole alalist süüteallikat (nt lahtine tuli, aktiivsed gaasiseadmed või elektriküte).
 - Seadet võib kasutada ainult ruumides, mis on suuremad kui 7m².

- ⚠ HOIATUS:**
- Ärge kasutage ega hoidke seadet järgmistes kohtades:
 - Koht, kus vesi või õli võib välja pritsida.
 - Otsese päikesevalguse käes asuv koht.
 - Vannitoas, pesuruumis või basseini kõrval.

- ⚠ TÄHELEPANU: Üleküümenemise oht!**
- Hoidke ventilatsioonivad puhtad!
 - Ärge katke seadet kinni!
 - R290 on külmusagens, mis vastab Euroopa direktiivi keskkonnanõuetele.
 - Ärge kahjustage külmusagensi kontuuri.
 - Seade on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides.
 - Seadet tuleb hoida nii, et see ei saaks kahjustada.
 - Kui kuulete kummalisi hääli, tunnete imelikke lõhnu ja/või suitsu, tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 - Kasutage või liigutage seadet ainult püstises asendis.
 - Tagage seadme ja seinte või muude esemete vahel vähemalt 50 cm kaugus, et tagada piisav õhuringlus töö ajal.
 - Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtrita.
 - Ärge jätke seadet pikkaeks tundideks järelevalvela. Ärge lahkuge kodust sellal, kui seade töötab.
 - See seade on mõeldud eluruumide kliimaseadmeteks ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.
 - Ärge kasutage seadet kohtades, kus on gaasi, külast, õli või muid tuleohtlikke vedelikke.
 - Ärge kasutage selles ruumis selliseid aerosoolse nagu värv, pestitsiidid ega muid tuleohtlikke materjale.
 - Ärge liigutage seadet, kui toitejuhe on ühendatud pistikupesaga.

- Enne vooluvõrgust lahti ühendamist lülitage seade alati kõigepealt toitenupust POWER välja.
- Kui toiming katkestatakse, oodake u 3 minutit enne seadme taaskäivitamist, et jahutussüsteemi rõhk väheneks.
- Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikka aega, eemaldage sellest patareid, et vältida elektrilülitide nn lekete.
- Ärge visake patareisid ära koos olmejäätmetega. Viige kasutatud patareisid vastavasse kogumispunkti või jäemüüjaie.

- ENNE KASUTAMIST**
- Võtke toode karbist välja.
- Eemaldage kogu pakend. Hoidke originaalpakend alles.
- Veenduge, et kõik osad ja komponendid on kaasas ja heas korras. Kui on nähtavad kahjustused, võtke koheole ühendust tehnilise toega.
- Tarnekomplekt**
- 1 kliimaseade
 - 1 kaugjuhtimispult
 - 2 patareid
 - 1 elastine väljalaskeloru
 - 1 väljalaskeloru adapter (seadme ühendus)
 - 1 aknakomplekt, 2-osaline
 - 1 adapter akna väljalaskekomplekti jaoks
 - 1 veevoolik
 - 2 stopperit (varuosadena)

- Komponentide kirjeldus**
- 1 ekraaniga juhtpaneel
 - 2 õhu väljalaskeava (pööratav klapp)
 - 3 korpus
 - 4 vee väljalaskeava
 - 5 käepide
 - 6 väljalaskeloru ühenduskoht
 - 7 võrgukaabel
 - 8 vee väljalaskeava
 - 9 aknakomplekt, 2-osaline
 - 10 kaugjuhtimispult
 - 11 elastine väljalaskeloru
 - 12 adapter akna väljalaskekomplekti jaoks
 - 13 väljalaskeloru adapter
 - 14 õhu sisselaskeava (koos sisseehitatud filtriga)
- Nuppude, ikoonide ja valgusindikaatorite kirjeldus**

- Juhtpaneel**
- 1 indikaator (taimer on lubatud)
 - 2 HIGH indikaator (ventilaatori suur kiirus)
 - 3 LOW indikaator (ventilaatori väike kiirus)
 - 4 ekraan
 - 5 COOL indikaator (jahutus)
 - 6 DRY indikaator (kuivatus)
 - 7 FAN ventilaatori valgusindikaator (ventilaator)
 - 8 valgusindikaator (puhkeolek)
 - 9 POWER toiteindikaator
 - 10 FULL indikaator (veepaak täis)
 - 11 POWER nupp (seadme sisse-/väljalülitamine)
 - 12 SLEEP nupp (puhkeoleku seadistamine)
 - 13 MODE nupp (töörežiimi seadistamine)
 - 14 UP ja DOWN nupud (temperatuuri või lünni reguleerimine)
 - 15 SPEED nupp (ventilaatori kiiruse seadistamine)
 - 16 TIMER nupp (taimeri seadistamine)

- Kaugjuhtimispult**
- 1 MODE nupp (töörežiimi seadistamine)
 - 2 TIMER nupp (taimeri seadistamine)
 - 3 POWER nupp (seadme sisse-/väljalülitamine)
 - 4 TEMP+ ja TEMP- nupud (temperatuuri või lünni reguleerimine)
 - 5 SLEEP nupp (puhkeoleku seadistamine)
 - 6 SPEED nupp (ventilaatori kiiruse seadistamine)

- Märkused kasutamise kohta**
- ⚠ TÄHELEPANU!** Oluline esmakordsel kasutamisel või pärast transportimist!
- Enne esmakordsel kasutamist peab seade olema vähemalt 3 tundi püstises asendis, et jahutusreagent saaks alla vajuda. Vastasel juhul saab kompressor kahjustada.
- ⚠ TÄHELEPANU!**
- Kui lõpetate POWER-nupu kasutamise, oodake vähemalt 3 minutit enne, kui lülitate seadme uuesti sisse.
 - Kui soovite seadet teise kohta viia, ühendage kõigepealt veepaaki!
 - Seade töötab kõige tõhusamalt kuni 20m³ suurustes ruumides.
 - Elastine väljalaskevoolik ja adapter on valmistatud spetsiaalselt selle seadme jaoks. Rõhke vältimiseks ärge asendage komplektis kaasasolevat õhuloru ühegi teise toruga.
- 4830534

- Väljalasketoru saab pikendada kuni 150 cm. Ärge kasutage ühtegi pikendajat.
- Tagage vaba õhuvool. Veenduge, et väljalasketoru ei ole kõver ega kinni pigistatud. Igasugune ummistus võib põhjustada seadme ülekuumenemise.
- Sulgege kõik muud aknad ja uksed, et vältida välisõhu sattumist ruumi ja et võimaldada seadme tõhusamat tööd.

Ettevalmistamine

Asukoht

- Seadme paigaldamisel veenduge, et seadme ja seinte või muude esemete vahel on vähemalt 50 cm ruumi.
- Pind peab olema tasane ja kuiv.

Väljalasketoru paigaldus

MÄRKUS:

Luugakende või välisruude puhul võite kasutada kompleksi kaasasolevat akna väljalõmbekomplekti kas vertikaalses või horisontaalses asendis. Reguleerige lihendusplaadi pikkust soovi kohaselt.

- 1 Ühendage adapter elastse ventilatsioonitoruga. Sisestage toru nii, et toru osimene ribi asuks keermes. Pingutage adapterit, keerates seda päripäeva.
- 2 Lükake adapter seadme tagaküljel asuvasse ühendusse. Lükake adapter paromal asuvasse juhtküttesse lõpuni välja.
- 3 Pikendage toru soovitud pikkuseni seda venitades.
- 4 Kruvige aknaväljalaske komplekti adapter väljalasketorule.
- 5 Kui aknal ei ole rulood ja tegemist ei ole luugaknaga, toimige järgmiselt:
 - a) Paigaldage (eraldi osielud) väljalõmbekomplekti ja sisestage see aknasse.
 - b) Sulgege aken nii tihedalt kui võimalik.
- 6 Kui aknal on rulood või kui tegemist on luugaknaga, toimige järgmiselt:
 - a) Akna jooks ette nähtud õhu väljalõmbekomplekti tuleb paigaldada sileda küljega sissepoole.

MÄRKUS:

Ruutnoga paigaldamisel ühendage õhu väljalõmbekomplekti adapter aknaga nii, et kumer osa oleks suunatud alla.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

- 1 Libistage patareipesa kate kaugjuhtimispuldi tagaküljel lahti.
- 2 Aselage kaks R03 AAA 1,5V patareid (vt märgistust patareipesa põhjas) õigete polarsustega +/-.
- 3 Aselage kate oma kohale tagasi.

Elektriühendus

- 1 Veenduge, kas võrgupinge vastab sildil esitatud loabel.
 - 2 Ühendage õigesti paigaldatud (maandatud pistikupesaga) seadmega. Signaal annab märku, et seade on kasutusvalmis.
- Seade on oodlerajamis. Ekraanil kuvatakse ruumi praegune temperatuur.

Kompressori turvaseade

Kui töö katkestatakse, aktiveerub kompressori turvaseade. See ei lase kompressoril töötada 3 minutil, et vähendada jahutuskontuuri rõhku. Tegemist ei ole seadme täiustusega. Seelõttu oodake vähemalt 3 minutil, enne kui lülitate seadme uuesti sisse.

Seadme kasutamine

Seadet saab juhlida seadme juhinuppude või kaugjuhtimispuldi abil. Identsed nupud täidavad sama funktsiooni.

Seadme sisse-välja lülitamine

- Vajutage POWER nuppu, et seade sisse lülitada. Seade on eelseadistatud jahutusrežiimile COOL ja temperatuurile 22 °C. Kui seadme töö peatatakse ilma pistikut välja tõmbamata, jäävad kõik eelseadistatud töörežiimi- ja temperatuuriseadistused alles.
- Indikaatorilülitel näitavad need seadistusi.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu POWER.

Õhu väljalaskeava seadistamine

Õhuvoolu suunda saab reguleerida horisontaalselt ja vertikaalselt pooratavate libade abil.

Töörežiimid

Kasutage nuppu MODE, et valida üks alljärgnevatest töörežiimidest:

- Jahutamine (COOL)
- Niiskuse vähendamine (DRY)
- Ventilator (FAN)

COOL - jahutamise töörežiim

Selles töörežiimis saate reguleerida ventilatori kiirust ja temperatuuri oma soovi kohaselt.

MÄRKUS:

- Seadme kompressoriga käitamiseks peab seadistatud temperatuur olema madalam kui ruumi praegune temperatuur.
- Seade vajab jaheda õhu tootmise alustamiseks aega vähemalt paar minutil.

FAN - ventilatori töörežiim

See režiim võimaldab seadistada ainult ventilatori kiiruse. Ekraanil kuvatakse "FR"

DRY - kuivatamise töörežiim

See töörežiim ei toeta muid seadistusi. Ekraanil kuvatakse "dh".

- Ventilatori kiirus on eelseadistatud madalaimale tasemele ehk LOW peale.
- Seade jahutab ruumi ja nõ tõmbab õhust niiskuse välja.
- Kui kasutale niiskuse eemaldamise režiimi pikema aja jooksul, soovitage kaasasoleva veevooliku alaliselt ülemise vee äravooluga ühendada. Kõigepealt eemaldage ülemine kork. Sisestage veevooliku ots piisava suurusega anumasse (nt ämbrisse).

Ventilatori seadistamine

- Režiimides COOL (jahutamine) ja FAN (ventilator) saate seadistada ventilatori kiirust 2 erineva seadistusega. Vajutage vastavalt nuppu SPEED.
- LOW (väikesem)
 - HIGH (suurem)

Temperatuuri seadistamine

- Režiimis COOL kasutage temperatuuri seadistamiseks nuppe Δ või ∇ .
- Valige temperatuur vahemikus 16°C (61°F) kuni 31°C (88°F). Tehases seadistati temperatuur Celsiuse kraadides.

MÄRKUS:

Muust Celsiusest (°C) Fahrenheiti (°F) peale saab teha ainult seadmel. Hoidke all nuppu Δ ja vajutage samal ajal nuppu ∇ . Kui eemaldate pistiku pistikupesast, taastub jälle tehaseadistus.

Unerežiim

- Vajutage nuppu SLEEP, kui seade on sisse lülitatud ja töörežiim COOL (jahutamine) on aktiveeritud.
- Ventilatori kiirus on eelseadistatud madalaimale tasemele ehk LOW peale. Seade ei saa muuta.
- Pärast ühe tunni puhkeoleku (Sleep) möödumist suureneb eelseadistatud temperatuur automaatselt 1 °C võrra. See kordub kord tunnis. Nii saavutatakse mugav toatemperatuur.

Taimer (automaatne taimer)

Taimeri funktsiooni kasutuge seadme sisse- ja väljalülitamise aja kindlaksmääramiseks. Valige aeg vahemikus 1 kuni 24 tundi.

MÄRKUS:

- Kui soovite taimeri deaktiveerida, vajutage kaks korda nuppu TIMER. Indikaator (1) kustub.
- Samuti saate taimerifunktsiooni igal ajal lühistada, vajutades seadme sisse/välja lülitamiseks toitenuppu POWER.

Taimeri funktsiooni kasutamine automaatselt sisse/lülitamiseks

1. Vajutage POWER nuppu, et seade sisse lülitada.
2. Valige töörežiim, temperatuur ja ventilatori kiirus, millega seade töötama hakkab, kui see lülitatakse eelseadistatud ajal sisse.
3. Vajutage POWER nuppu, et seade välja lülitada.
4. Vajutage TIMER nuppu. Tunninumbri hakkavad vilkuma.
5. Soovitud tundide arvu saate seadistada nuppudega UP Δ ja DOWN ∇ . Seadistusrežiimist väljutakse automaatselt pärast 5 sekundi möödumist. Taimer on aktiveeritud ja sütlb indikaator (1).

MÄRKUS:

Pärast tundide seadistamist ärge nuppu TIMER vajutage - seda vajutades taimeri andmeid ei sätestata.

Taimeri funktsiooni kasutamine automaatselt välja/lülitamiseks

1. Vajutage POWER nuppu, et seade sisse lülitada.
2. Töö ajal vajutage nuppu TIMER. Tunninumbri hakkavad vilkuma.
3. Soovitud tundide arvu saate seadistada nuppudega UP Δ ja DOWN ∇ . Seadistusrežiimist väljutakse automaatselt pärast 5 sekundi möödumist. Taimer on aktiveeritud ja sütlb indikaator (1).

Veepaagi tühjendamine

Seadmel on kondensaadi kogumiseks integreeritud veepaak. Kui veepaak on täis, sütlb indikaator FULL. Seade lülitub välja.

△ TÄHELEPANU!

Ärge transportige seadet sellal, kui veepaak on täis. Vesi võib seadmesse sattuda.

Töö jätkamiseks tuleb veepaak tühjendada. Selleks on vaja pörandalappi ja lamedat kaussi, mille maht on u 0,6 liitrit ja seadmega kaasasolevat veevoolikut.

- 1 Tõmmake toleptistik pistikupesast välja.
- 2 Aselage lapp pörandale ja lame kauss vee väljalaskeava alla. Kui võimalik, aselage nõu madalamale kui seade.
- 3 Keerake mutter alumisest vee väljalaskeavast lahti. Seejärel tõmmake kork välja.
- 4 Ühendage veevoolik seadme vee väljalaskeavaga. Aselage vooliku ots kaussi.
- 5 Kui vesi on välja lastud, eemaldage veevoolik. Kasutage korki, et vee väljalaskeava uuesti sulgeda. Kinnitage kork, keerates mutrit tagasi.

Tegavuse katkestamine

1. Vajutage POWER nuppu, et seade välja lülitada.
2. Tõmmake toleptistik pistikupesast välja.

Puhastamine

△ HOIATUS:

- Enne puhastamist tõmmake alati toleptistik pistikupesast välja!
- Veenduge, et puhastamise ajal ei lekkis vesi ventilatsioonivadest. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

△ TÄHELEPANU!

- Ärge pihustage seadet puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage kraaharja ega muid abrasiivseid objekte.
- Ärge kasutage soovilavaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Filter

Puhastage filtrit iga 2 nädala tagant, kui seadet kasutatakse iga päev. Kui filtris asuv tolm blokeerib ventilatsiooni, ei ole seadme tõhusus enam tagatud.

1. Seadme lagaküljel asub väljalasketoru ühenduse kohal sisseehitatud filtriga võre.
2. Võre kinnitatakse ristpeakruviga. Eemaldage see kruvi sobiva kruvikeera ja abil.
3. Imege filter tolmumejaga puhtaks.
4. Loputage filtrit jooksva vee all. Vajaduse korral kasutage mahedat puhastusvahendit.
5. Laske filtri ühes varjulis kohas ära kuivada.
6. Aselage võre tagasi seadmesse alles siis, kui filer on täiesti ära kuivanud.
7. Kinnitage võre kruvi abil.

△ TÄHELEPANU!

Ärge kasutage seadet ilma filtrita!

Korpus

- Ventilatsioonivadde puhastamiseks kasutage tolmumejat.
- Pühkige korpusst kergelt niisutatud lapiga.

Hooajaline puhastamine ja hoistamine

Kui lei ei kasuta seadet pikka aega, toimige järgmiselt:

1. Tühjendage veepaak nii, nagu eespool kirjeldatud.
2. Korrake punktis "Veepaagi tühjendamine" kirjeldatud 2-5. sammu, avades ka ülemise veeväljulusava (ülemine väljavool).
3. Seadme sisemuse kuivatamiseks käialge seadet 2 tundi režiimis FAN (ventilaator).
4. Vajutage POWER nuppu, et seade välja lülitada. Tõmmake toleptistik pistikupesast välja.
5. Ühendage elastne väljalaskevoolik seadmist lahti.
6. Jätke mõlemad vee väljalaskeavad avatuks.
7. Puhastage filter ja seade nii, nagu eespool kirjeldatud.
8. Kalke seade kilega.
9. Hoidke seadet alati hästi ventileeritud kuivas kohas ja lastele kättesaamatuna.

Veaotsing		
Problem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Toiteallikas puudub.	Kontrollige vooluühendust.
	Ümbriseva keskkonna temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Seadmel on soovitatav kasutada ümbrisevas keskkonnas Mille temperatuur on 7~35°C (44-95°F).
Seade on defekt.		Võtke ühendust meie teeninduskeskuse või spetsialistiga. Palun võtke arvesse lisatud hooldusjuhiseid.
Seade ei jahuta piisavalt.	Seade asub otsese päikesevalguse käes.	Valige muu koht või varjutage aknad.
	Aknad või uksed on lahti.	Sulgege kõik aknad ja uksed.
	Liiga palju inimesi või muid soojusallikaid ruumis.	Kõrvaldage soojusallikad või lülitage need.
	Filter on määrdunud.	Puhastage filter.
	Õhu sisse- või väljalaskeava on blokeeritud.	Eemaldage ummistus. Hoidke ventilatsioonivadde takistustevabadena.
Seade on töö ajal liiga lärmakas.	Seade ei asu vertikaalses asendis.	Aselage seade tasasele pinnale. Vältige vibratsiooni.

Seade lülitub välja, kui ajal. Indikaator FULL sütlb punaselt.	Veepaak on täis.	Tõmmake toleptistik välja. Tühjendage veepaak läbi alumise vee väljalaskeava. Seejärel saate seadet uuesti kasutada.
Kaugjuhtimispuldi ei tööta.	Kaugus seadmeist on liiga suur.	Liikuge seadmele lähemale.
	Te ei hoida kaugjuhtimispuldi anduri poole.	Hoidke kaugjuhtimispuldi nii, et see on suunatud seadme anduri poole. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja anduri vahel ei asuks takistusi.
	Palareid on lühjad.	Vahetage patareid välja.
Seadme ekraanil: E 1 Seadme ekraanil: E 2	Temperatuuriandur on defektne.	Võtke ühendust meie klienditeenindusega või toote müüjaga.

Kui teil tekib mõni tabelis loetletamata probleem või kui soovitatud lahendus ei toimi, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega või kauba müüjaga.

Tehnilised andmed

Mudel:	CL 6061 CB
Toiteallikas:	220-240V~, 50 Hz
Töötamisvõimsus:	729W
Kaitseklass:	I
Energiaühenduse klass:	A
Jahutusvõimsus:	7000 BTU (2,06 kW)
Külmutsagens:	R290

Maksimaalne lubatud töö rõhk:

Surve pool:	1,8 MPa
Imemise pool:	0,6 MPa
Maksimaalne lubatud rõhk:	3,0 MPa

Tehnilised muudatused on võimalikud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata!

CE ELi vastavusdeklaratsioon
BOMANN kinnitab, et seade on läbinud kõik katsed ja vastab Euroopa Liidu CE-direktiivide vastavatele ohutusstandarditele.

Hoia me ümbritsevat keskkonda!

Kaitske ümbritsevat keskkonda: ärge visake elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Palun viige kõik elektroonikaseadmed, mida te enam ei kasuta, nende hävitamiseks mõeldud vastuvõtukeskustesse. Sel viisil on võimalik ära hoida väärade seadmete prügistamise potentsiaalset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Sel viisil tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlus ja muud sorti korduvkasutamine. Informatsiooni kohtade kohta, kus on võimalik seadmeid ära anda, saate kohalikest omavalitsustest.

Käsasoleva kasutusõpetuse paljudame ärilistel eesmärkidel on keelatud.

Tootja: BOMANN, Saksamaa
Edasimüüja: T.N.Rozalinde
Murmurusa 14a, Valmiera, Läti
info@lnr.eu

