MOPPY™

KASUTUSJUHEND

REGISTREERIGE OMA TOODE

www.polti.com

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

MOPPY KOMPLEKT

2 UNIVERSAALSET MIKROKIUDLAPPI

2 XXL TOLMU PÜÜDVAT ELEKTROSTAATILIST LAPPI

A ÜLIKERGE MOPP



c TELESKOOPKÄEPIDE

d ELEKTROSTAATILISE LAPI LUKUSTUSNUPUD

e MOPI PLAAT

B ALUS



f TELESKOOPTORU LUKUSTUS

g KÄEPIDE TRANSPORTIMISEKS

h VEEPAAK

i AURU VÄLJUTAMIST TÄHISTAV LED-MÄRGUTULI

j DESINFITSEERIMIST TÄHTISTAV LED-MÄRGUTULI

k AURU VÄLJUTUSPLAAT

l KAABLIKONKS


1

2
"klõps"

3

4

5

6


7

8


9


10

11

12

13


14

15

16

17

18

19
99,9%

20

21

22


23

24

VALIKULINE

PAEU0342



2 UNIVERSAALSET MIKROKIUDLAPPI

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebilehel www.polti.ee.

TERE TULEMAST MOPPY MAAILMA

PUHTUSE MASKOTT: VIIVITAMATU, PRAKTILINE JA KIIRE.
KUUMA AURUGA LAPP DESINFITSEERIB PINNAD KÕIGEST ÜHE TÕMBEGA JA KEMIKAALIDE ABITA.
EMALDAB 99,9% PISIKUTEST JA BAKTERITEST.

SUUR VALIK TARVIKUID

Meie veebipoest **www.polti.ee** ja kõigist hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja kasutusmugavust ning muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks.

Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 5 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX.
Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.

REGISTREERIGE OMA TOODE

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda.

Sealt saate kasulikke soovitusi toodete kasutamiseks ja uusimaid uudiseid toodete täiustamise osas ning sealt leiate ka kõik lisatarvikud, mis muudavad Polti tooted teie kodu jaoks veelgi väärtuslikumaks.

Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt. Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.

AMETLIK YOUTUBE'I KANAL

Soovite rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil : www.youtube.com/poltispa. Näitame teile loodusliku ja ökonoomse aurujõu tõhusust puhastamisel ja triikimisel.

Registreerige end ja olge alati kursis meie uusimate videotega!

TÄHELEPANU: hoiatused on kajastatud ainult selles manuaalis.

HOIATUSED

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS

HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.

Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

HOIATUS MÄRGUTULED:

HOIATUS: Kõrge temperatuur. Põletusoht!
Tootel kuvamise korral toodet mitte katsuda. Osad võivad olla väga kuumad.

HOIATUS: Aur.
Põletusoht!

Seade töötab väga kõrgetel temperatuuridel. Vale kasutamise korral võib seade põhjustada põletusi.

- Ärge kunagi võtke masinat koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
- Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või lekkimise korral ei ole seade enam kasutamiseks ohutu.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas kui see on vooluvõrgus või kuni see pole täielikult maha jahtunud.

- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. **Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse kui ka hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.**

TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Voolupingele või kehtivatele õigusaktidele mitte vastavad pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ja suure tõenäosusega põhjustada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage vaid sertifitseeritud, sobiva võimsusega (vähemalt 16A) pikendusjuhtmeid
- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lömastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.

- Seadme lükkamisel üle toitejuhtme või tekkida oht.
- Ärge asendage toitejuhtme pistikut või toitekaablit.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja või tootja poolt volitatud hooldaja poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui toitejuhe on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.
- Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses.
- Ärge kastke seadet kunagi vette või muusse vedelikku.

OHUD SEADME KASUTAMISEL — VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid ega söövitavaid aineid.
- Valage veepaaki ainult puhast vett või veesegu, mis on näidatud lahtris "MILLIST VETT KASUTADA"
- Ärge suunake auru plahvatusohtlike pulbrite või vedelike, süsivesinike, avatud tule või äärmiselt kuumade objektide poole.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Riided, vaibad ja kangad, mida on kuuma auruga töödeldud, saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle 100 °C). Peale töötlemist ja enne eseme katsumist oodake paar minutit kuni ese on maha jahtunud. Vältige äsja aurutatud esemete kontakti nahaga.
- Toote auruaktivaatorid on tundlikud magnetväljade suhtes. Ärge tooge magneteid või neid sisaldavaid esemeid toote lähedusse, et vältida äkilisi aurujugasi.

- Ärge asetage toodet elektromagnetväljade lähedusse (näiteks induktiivplaadid).
- Ärge asetage toodet õrnadele pindadele, mis ei ole kuuma ega niiskuskindlad.
- Kasutamise ajal hoidke alust horisontaalses asendis stabiilsel pinnal.
- Enne seadme hoiustamist veenduge, et see oleks täielikult jahtunud.
- Ärge kunagi tõstke kuuma toodet alusega, vaid kasutage alati käepidet.
- Ärge astuge jalgadega alusele.
- Ärge suunake auru inimeste ega loomade poole.
- Ärge puudutage alust ega mopi plaati kasutamise ajal ega kuni see on täielikult jahtunud.

SEADME KORREKTNE KASUTAMINE

Moppy on mõeldud koduseks siseruumides kasutamiseks, et puhastada ja desinfitseerida kõiki põrandapindu ja vertikaalseid pestavaid pindu (seinad, põrandad, plaadid). Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.ee.
Ärge kunagi jätke seadet ilmastikuolude mõjupiirkonda.
Polti S.p.A. jätab endale õiguse muuta seadme või lisaseadmete spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.
Enne meie tehasest lahkumist kontrollitakse kõiki meie tooteid rangelt. Seetõttu võib Moppy veepaagis olla jääkvett.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks.

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EU, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EU.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina.

Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.

MILLIST VETT KASUTADA

Moppy on loodud töötama normaalse kuni keskmise karedusega kraaniveega vahemikus 8 ° C kuni 20 °C. Kui kraanivees on palju lubjakivi, kasutage segu, mis koosneb 50% kraaniveest ja 50% demineraliseeritud veest, mis on saadaval laiatarbekaubana. Ärge kasutage ainult demineraliseeritud vett.
Hoiatus: kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või kohaliku veevarustuse tarnija tehnilises büroos.
Ärge kunagi kasutage destilleeritud vett, vihmavett või vett, mis sisaldab lisaaineid (nt tärklis, parfüüm) või vett, mida toodavad muud kodumajapidamises olevad masinad.
Ärge asetage paaki keemilisi, looduslikke detergente ega katlakivi eemaldavaid aineid.

MOPPY

Moppy on uudne puhastussüsteem, millega saate puhastada igat tüüpi põrandaid (plaadid, marmor, parkett) ja vertikaalseid pindu. Sellel on 2 funktsiooni:

1) Desinfitseeriv ja puhastav funktsioon: kõikide põrandapindade ja vertikaalsete pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks sooja auruga laetud lapiga.
2) Tolmu püüdmise funktsioon: tolmu eemaldamiseks elektrostaatilise lapiga.
Aurumoppi Moppy on testitud kolmanda osapoole poolt. Seadme kasutamisel nõuetekohaselt ja vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele eemaldab aurumopp Moppy ühe tõmbega 99,9% pisikutest ja bakteritest kõikidelt pindadelt ning lukustab need lappi. Seejärel eemaldab aurumopp Moppy 99,9% kõikidest lapis olevatest pisikutest ja bakteritest ajal, mil lappi mopi aluses aurutatakse.

1.SEADME ETTEVALMISTUS

1.1 Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad oleksid olemas.
1.2 Aluse ettevalmistamiseks (joonis B), paigaldage voolik koos ergonoomilise käepidemega aluse külge (1) lükates seda seni, kuni kuuled "klõpsu" ja kuniks lukustusnupp on nähtaval (2). Alus on nüüd kasutamiseks valmis.
1.3 Mopi etevalmistamiseks (joonis A) eemaldage lukustushaak (3), keerake lahti kinnitus (4) ja pange teleskooptorule (5). Seejärel asetage mopp tasasele sektsioonile (6), pöörake kuni avad (7) on kohakuti. Sisestage lukustuskonks (8) ja pingutage uuesti kinnitused (9).

1.4 Moppi käepide on reguleeritav: haarake alumiiniumvarre mõlemast osast ja keerake ülemist osa vastupäeva, et käepidet reguleerida. Seejärel reguleerige soovitud kõrgusele ja keerake käepideme kinnitamiseks ülemist osa päripäeva (10).
1.5 Täitke aluse veepaak: vajutage ülemise luugi nuppu PUSH (11), et seda avada, täitke paak maksimaalsele tasemele 0.7 l veega (12) ja sulgege luuk, vajutades taas luugile.

HOIATUS: Ärge lisage paaki muid aineid ega lisandeid.

Selle toimingu ajal peab olema alati toitekaabel vooluvõrgust lahti ühendatud.
1.6 Kerige toitekaabel täielikult lahti ja ühendage see sobivasse pistikupessa (13).
Punane märgutuli sütitb (14)
(|/⏻). Mõne sekundi pärast on Moppy valmis kasutamiseks.

2. PÕRANDATE PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Enne Moppy kasutamist õrnadel pindadel veenduge, et ei oleks võõrkehi, mis võivad riide ja pinna vahel kriimustada.

Kasutage toodet pinnal, mida on eelnevalt pühitud või tolmuimejaga tõmmatud.
Veenduge, et 1. punkt oleks täidetud.
2.1 Kinnitage varustuses olev mikrofiiberlapp mopi külge. Mugavamaks kinnitamiseks on lapil lihtne kinnitus/vabastus süsteem, et välitda vajadust lapi järele kummardamiseks. Lihtsalt asetage lapi puhastav pool vastu põrandat ja seejärel mopp selle peale (15-16)
2.2 Asetage mopp koos lapiga alusele, jälgides, et nooled alusel ja mopil oleksid kohakuti (18). Valesti asetsemine takistab Moppy toimimist.
2.3 Mopi õigesti alusele asetamise korral hakkab baas lappi auruga töötlema.
Auru väljutamisest annab märku punane vilkuv märgutuli (14)(⊛)
Roheline märgutuli (19) süttib umbes 20 sekundi pärast, andes märku, et lapp on desinfitseeritud. Auru väljutamisaega saab pikendada, et lappi niiskemaks muuta.
Esimesel kasutuskorral soovitame hoida moppi alusel mõne sekundi kauem, veendumaks, et riie on ühetlaselt auruga töödeldud.
2.4 Puhastage põrandaid liigutades moppi üle puhastatava pinna. Lapi kuivaks muutudes asetage see taas aurutamiseks alusele.
Umbes 20 sekundi pärast süttib märgutuli (19) (⊛) andes märku, et lapp on desinfitseeritud.
Alati on võimalus hoida lappi alusel kauem, kui soovite niiskemat lappi. Eriti poorsete või karedate põrandate jaoks on soovitatav pikendada aurutamisaega nii, et lapp oleks piisavalt niiske.
2.5 Puhastusprotsessi käigus võib lappi vahetada igal ajal.
2.6 Ooterežiim: moppi saab asetada alusele ka nii, et auru väljutamine ei käivitu. Selleks astage mopp alusele noolega väljapoole (20) ja kinnitage teleskooptoru hoidiku külge (23).

Enne lapi eemaldamist oodake, kuni see on maha jahtunud. Lapi eemaldamiseks lihtsalt asetage jalg lapi sildile ja tõmmake moppi ülespoole (17).

HOIATUS: Ärge kasutage moppi ilma lapita.

HOIATUS: mopi eemaldamine aluselt peatab auru väljutamise. Ohutuse tagamiseks lülitub auru väljutamine välja iseeneselikult 60 sekundi pärast: Moppy lülitub automaatlukustusrežiimi. Jätkamiseks tuleb eemaldada mopp aluselt ja oodata 15 sekundit, et seade lähtestada. Seejärel asetage mopp tagasi alusele ja jätkake punkiga 2.2.

HOIATUS: Õrnade pindade korral teostada puhastustest peidetud piirkonnas, laske kuivada ja veenduge, et ei esine deformatsioone ega muutuseid värvis.

3. VERTIKAALSETE PINDADE PUHASTAMINE

Moppyga saab puhastada ja desinfitseerida kõiki vertikaalseid pestavaid pindu, näiteks plaaditud või marmorkattega seinu, duširuumie, kapi uksi jne.
3.1 Kinnitage mopile puhas mikrokiudlapp, seejärel aurutage riie, nagu on kirjeldatud punktides 2.2-2.3.
3.2 Kui riie on valmis, puhastage töödeldav pind ja asetage mopp taas alusele, et vajaduse korral uuesti riie uuesti puhastada.

4. TOLMU KOGUMISE FUNKTSIOON

Enne Moppy kasutamist õrnadel pindadel veenduge, et ei oleks võõrkehi, mis võivad riide ja pinna vahel kriimustada.

4.1 Tolmu eemaldamiseks kinnitage kuiv mikrokiudlapp mopi külge (punkt 2.1), seejärel kinnitage elektrostaatiline riie: asetage riie põrandale ja selle peale mopp, kinnitage elektrostaatiline riie mopi peal asuvate nuppudega (21-22).
4.2 Puhastage põrandad liigutades moppi.
4.3 Pärast puhastamist eemaldage elektrostaatiline riie ja visake see sobivasse prügikasti.
Moppy sobib kokku laiatarbekaubana levivate XXL elektrostaatiliste lappidega.

5. VESI OTSAS

Veetase on alati nähtaval tänu läbipaistvale paagile.
Veevarude lõppemise korral peatub auru väljutamine. Töö jätkamiseks lihtsalt täitke paak uuesti veega (punkt 1).

HOIATUS: Selle toimingu ajal peab olema alati toitekaabel vooluvõrgust lahti ühendatud.

6.ÜLDINE HOOLDUS

Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid kraanivees niisutatud lappi.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.
Pakendis sisalduvad mikrofiiberlapid on masinpestavad vastavalt tootel olevatele märgistustele. Elektrostaatilised lapid on ühekordselt kasutatavad.

HOIATUS: Ärge haarake, tõstke, kandke ega kallutage toodet kuumal alusel. Oodake, kuni see on jahtunud.

7. HOIUSTAMINE

7.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust. Oodake kuni Moppy on jahtunud.
7.2 Eemaldage niiske lapp mopi küljest.
7.3 Asetage mopp alusele nool väljapoole (ooterežiimi asendisse) (20) ja kinnitage teleskooptoru aluse käepideme küljes oleva hoidiku külge (23).
7.4 Kerige toitekaabel kaablikonksu ümber (24).

8. VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei käivitu.	Toide puudub.	Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud (vt punkt 1).
Seade ei väljuta auru	Vesi on otsas. Seade on välja lülitatud Nooled ei ole kohakuti Ohutuslukk	Eemaldage Moppy vooluvõrgust, täitke paak veega ja oodake 10 sekundit. Seejärel kasutage taas seadet. Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud (vt punkt 1). Kontrollige, kas aluse ja mopi nooled on kohakuti. Kui mopp on aluse peal olnud üle 60 sekundi aurutamisrežiimis läheb Moppy automaatlukustusrežiimi. Eemaldage mopp aluselt ja oodake 15 sekundit.
Puhastuslapp tilgub	Lappi aurutatud liiga kaua.	Vähendage aurutusaega alusel.
Auru / vee väljutamine pärast mopi eemaldamist.	Veejääk tsirkulatsioonis.	See on normaalne ja peatub mõne sekundi pärast.
Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.		

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel. Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument. Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EC tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema. Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EC on rakendatud. Teiste riikide puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB

Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab, et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.
Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA

- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik, patareid jms) või normaalsest kulumisest (tarbekaubad) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt www.polti.com.

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

MOPPY™

www.polti.com

www.polti.ee

REGISTREERIGE OMA TOODE

SN:

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

KLIENDITEENINDUS

KLIENDITEENINDUS EESTIS +372 68 64 077

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83 22070
Bulgarograsso (CO) - Itaalia
www.polti.com

Jälgi meid:

MOPPY - MOS11488 - 1R03