

"KOMAR" FOTOTAPEEDI PAIGALDUSJUHEND

PALUME HOOLIKALT LUGEDA LÄBI PAIGALDUSJUHEND ENNE TÖÖDE ALGUST!

Enne fototapeedi kleepimist seinale on vaja kindlasti osad sobitada omavahel pörandal. Ääred asetage üksteise peale 2-3 mm pildit kokkusobivuseks.

Fototapeedi kujutised on valitud selliselt, et neid võib igast küljest lõigata, ilma et üldine väljanägemine muutuks.

Seinale kleebitud fototapeedi puhul kaebusi ja reklamatsioone vastu ei võeta!

Aluspinna ettevalmistamine

Sein või uks tuleb ette valmistada nii nagu tavalise tapeedigi puhul. Eemaldada vana tapeet, tolm, pesta pind puhtaks ja lihvida maha õlipõhine värv. Siluda karedat kohad ning täita augud ja praod spetsiaalse parandusseguga. Töö on lihtsam, kui seinad on eelnevalt krunditud.

Liimi valmistamine

Kasutada kaasas olevat tapeediliimi (60 grammi - 1,5 liitri - 8 osal.tapeet) ja (40 grammi - 1l vee kohta 4 osal.tapeet).

Puista koostisosad külma vette ning sega 30 sekundit. Seejärel sega aeg-ajalt ning 3 minuti pärast liim on kasutusvalmis.

Ettevalmistus enne fototapeedi paigaldamist

Enne liimimist kontrolli mustrite omavahelist sobivust ja paigaldusjärjekorda.

Pea meeles, et liimitud tapeet ei kuulu ümbervahetamisele.

Esimene paan määrab ära kogu liimitud fototapeedi väljanägemise. Seetõttu tuleb see liimida seinale äärmiselt hoolikalt. Soovitame alustada keskmisest alumisest paanist. Enne esimese paani paigaldamist soovitame seinale tõmmata horisontaalne joon nööri ja joonlaua abil. Kui peale paani seina panekut on selle alla jäänud mõned õhumullid, siis ei tasu muretseda - üldjuhul kaovad need tapeedi kuivamise ajal. **Paan tuleb katta limiga ühtlaselt ja korralikult ning juba kaetud paan ei tohiks seista(liguneda) kauem kui 1-2 minutit.**

Paigaldamine

Asetada esimene paan seina keskele, töö hõlbustamiseks tõmmatud joonega tasa.

Eemaldada õhumullid, siludes neid keskelt väljapoole. Kui liimiga kaetud paan on valesti paigaldatud, tuleb see ettevaatlikult eemaldada ja kiiresti uuesti paigaldada.

Soovitame tapeedi servad üle 2-3 mm ulatuses, kuna paanid võivad kuivamise ajal kokku tõmbuda.

Kuivamine

Kuivamisaeg peab olema suhteliselt pikk, kuna liiga kiire kuivamine põhjustab servade lahtitulemist, samuti võivad fototapeedile tekkida praod. Seetõttu tuleb tapeet paigaldada toatemperatuuril (u 20°C). Talvel peab ruum olema kütetud. Tuuletõmbuse vältimiseks hoida aknad ja uked kinni.

Tähtsad märkused

- 1) Tapeedi paigaldustööd tuleb teha umbes 20°C juures ja ilma tuuletõmbeta.**
- 2) Range kvaliteedi kontrolli tõttu, püüame me saata ainult veatuid tooteid. Vähesed värvide kõrvalekalded on vältimatud. Juhul, kui teil on mingi kaebus, palume meile teada anda enne Fototapeedi seina liimimist kuna me ei saa enda peale võtta tapeedi paigaldamise kulusid.**