

# Paigaldusjuhend

Parketilaudade paigaldamise suund tuleks otsustada enne paigaldamise algust. Suund sõltub ruumi kujust ja akende asendist. Soovitame parketi asetada mööda pikemat seina äärt ja/või loodusliku valgustusega paralleelselt. Pärast suuna määramist tuleb mõõta ruumi laius. Seda laiust tuleks vähendada 25 mm võrra (paisumisvahe jaoks) ja jagada 204-ga (parketilaua laius). Nii saab arvutada parketilaudade ridade arvu ja viimase rea laiuse. Kui viimase laua laius on väiksem kui 70 mm, põrandale kena tasakaalu saavutamiseks soovitame lõigata ka esimese paigaldatud laua.

1. Põranda paigaldamist tuleks alustada, parketi alusmaterjali paigaldamisega niiskuskindla membraani peale [vajadusel]. Membraan, näiteks 0,2 mm polüetüleenkile, tuleks asetada aluskatte alla 20 cm kattuvusega, mis tahes ühenduskohtades ja need tuleks seejärel teipida. Aluskate ise peab sobima tasapinnaga, ülekattet ei tohi olla.
2. Esimene põrandalaudade rida tuleks panna lukukeelega seina poole.
3. Parketilauad tuleks ühendada piki lühemaid servi, libistades järgmise plaadi profileeritud (lukustavad) elemendid umbes 30-kraadise nurga all. Langetades plaadi horisontaalsesse asendisse, lukk lukustub. Luku täielikuks kinnitamiseks võite kasutada haamrit ja paneeli plokki lühemast servast.
4. Kui esimene rida on kokku pandud, tuleks see asetada piki seina 10-15 mm vahedega kolmele küljele, kasutades puidust kiile või parketi ülejäänud tükke.
5. Järgmist rida tuleb alustada eelmisest reast järelejäänud pikkusega, kui see on pikem kui 50 cm. Kui lõigatud tükk on lühem kui 50 cm, tuleb uus parketilaud lõigata pooleks ja kasutada ühte tükki rea alustamiseks. Veenduge, et lühikese servaga vuugid asetseksid külgnevates ridades üksteisest vähemalt 50 cm kaugusel.
6. ESTA PARKETi paigaldamiseks on kaks võimalust. Soovitame punktis 6B kirjeldatud meetodit.

6.A Tõstke parkettpaneeli serva veidi üles, sisestage keel eelmise rea soonde ja suruge see kokku nii, et nende vahel ei oleks tühimikke, vajutage seejärel põrandale, kuni lauad on lukus. Võimalik, et peate paneeli eelmise reaga tihedaks kinnitamiseks kasutama haamrit ja plokki. Järgmine laud tuleks asetada samamoodi, jättes lühikeste servade vahele 5–7 mm. Seejärel tuleb lühikesed servad haamri ja ploki abil lukustada ning täidetud ridade lõppu puidust kiilud kinnitada.

6.B Pange kokku esimene parketirida, nagu on kirjeldatud eespool punktis 2 (esimese rea asetamine). Kui see rida on täielikult kokku pandud, võimaldades paisumisvahesid jms, nagu meetodis A kirjeldatud, sisestatakse kogu rida 1. rea soonde ja surutakse seejärel aeglaselt alla, kuni see lukustub. Haamri ja ploki abil saab kogu pikkuse tihedalt eelmise rea külge lükata.

7. Seejärel korratakse tegevust, kuni paigaldada on jäänud ainult üks rida.
8. Viimast parketilaudade rida tuleks hoolikalt mõõta, kuna on hädavajalik, et nagu eelnevalt kirjeldatud, jääks kogu laotatud põranda perimeetrile paisumisvahe. Vajadusel tuleks seda õige laiuse saavutamiseks lõigata. Valige ala, mida kommenteerida
9. Jätta tuleks 10-15 mm laiune vahe ja viimane rida puidust kiilude või konksude abil tihedalt eelviimasele reale suruda.

10. Kui põrandakate on täielikult paigaldatud, tuleks kiilud eemaldada. Viimane ülesanne on varjata paisuvuuk ja seda saab teha eri puitprofiilidega. Valitud profiil tuleks kinnitada seina külge ja MITTE ESTAPARKETi põranda külge, vastasel juhul välistaks see puitkonstruktsioonidele omase loomuliku kerge liikumise.



## KLIKK

### Paigaldusjuhend

Parketilaudade paigaldamise suund tuleks otsustada enne paigaldamise algust. Suund sõltub ruumi kujust ja akende asendist. Soovitame paneelid asetada mööda pikemat seina äärt ja/või loodusliku valgustusega paralleelselt. Pärast suuna määramist tuleb mõõta ruumi laius. Seda laiust tuleks vähendada 25 mm võrra (paisumisvahe jaoks) ja jagada 204-ga (parketilaua laius). Nii saab arvutada parketilaudade ridade arvu ja viimase rea laiuse. Kui viimase laua laius on väiksem kui 70 mm, põrandale kena tasakaalu saavutamiseks soovitame lõigata ka esimese paigaldatud laua.

1. Põranda paigaldamist tuleks alustada, parketi alusmaterjali paigaldamisest niiskuskindla membraani peale [vajadusel]. Membraan, näiteks 0,2 mm polüetüleenkile, tuleks asetada aluskatte alla 20 cm kattuvusega mis tahes ühenduskohtades ja need tuleks seejärel teipida. Aluskate ise peab sobima tasapinnaga, ülekattet ei tohi olla.
2. Esimene põrandalaudade rida tuleks panna lukukeelega seina poole.
3. Parketilauad tuleks ühendada piki lühemaid servi, libistades järgmise plaadi profileeritud (lukustavad) elemendid umbes 30-kraadise nurga all. Langetades plaadi horisontaalsesse asendisse, lukk lukustub. Luku täielikuks kinnitamiseks võite kasutada haamrit ja paneeli plokki lühemast servast.
4. Kui esimene rida on kokku pandud, tuleks see asetada piki seina 10-15 mm vahedega kolmele küljele, kasutades puidust kiile või parketi ülejäänud tükke.

5. Järgmist rida tuleb alustada eelmisest reast järelejäänud pikkusega, kui see on pikem kui 50 cm. Kui väljalõige on lühem kui 50 cm, tuleb uus parketilaud lõigata pooleks ja kasutada ühte tükki rea alustamiseks. Veenduge, et lühikese servaga vuugid asetseksid külgnevates ridades üksteisest vähemalt 50 cm kaugusel.
6. ESTA PARKETi paigaldamiseks on kaks võimalust. Soovitame punktis 6B kirjeldatud meetodit.

6.A Tõstke parkettpaneeli serva veidi üles, sisestage keel eelmise rea soonde ja suruge see kokku nii, et nende vahel ei oleks tühimikke, vajutage seejärel põrandale, kuni lauad on lukus. Võimalik, et peate paneeli eelmise reaga tihedaks kinnitamiseks kasutama haamrit ja ploki. Järgmine laud tuleks asetada samamoodi, jättes lühikeste servade vahele 5–7 mm. Seejärel tuleb lühikesed servad haamri ja ploki abil lukustada ning täidetud ridade lõppu puidust kiilud kinnitada.

6.B Pange kokku esimene parketirida, nagu on kirjeldatud eespool punktis 2 (esimese rea asetamine). Kui see rida on täielikult kokku pandud, võimaldades paisumisvahesid jms, nagu meetodis A kirjeldatud, sisestatakse kogu rida 1. rea soonde ja surutakse seejärel aeglaselt alla, kuni see lukustub. Haamri ja ploki abil saab kogu pikkuse tihedalt eelmise rea külge lükata.

7. Seejärel korraldatakse tegevust, kuni paigaldada on jäänud ainult üks rida.
8. Viimast parketilaudade rida tuleks hoolikalt mõõta, kuna on hädavajalik, et nagu eelnevalt kirjeldatud, jääks kogu laotatud põranda perimeetrile paisumisvahe. Vajadusel tuleks seda õige laiuse saavutamiseks lõigata.
9. Jätta tuleks 10-15 mm laiune vahe ja viimane rida puidust kiilude või konksude abil tihedalt eelviimasele reale suruda.
10. Kui põrand on täielikult paigaldatud, tuleks kiilud eemaldada. Viimane ülesanne on varjata paisuvuuk ja seda saab teha eri puitprofiilidega. Valitud profiil tuleks kinnitada seina külge ja MITTE ESTA PARKETi põranda külge, vastasel juhul välistaks see puitkonstruktsioonidele omase loomuliku kerge liikumise.