

RUBBERI

LÄTIS VALMISTATUD KUMMIPLAADID

Ladustamise, paigaldamise, monteerimise ja hooldamise juhised.

1. Ladustamine

1. Hoidke kummitooted kuivas ja pimedas kohas
2. Ladustamistemperatuur vahemikus - 30°C kuni + 30°C

2. Kummiplaatide suuruse tolerants

1. + / -2mm pikkuses ja laiuses
2. + / -2mm paksuses

Hoiatus!

Mõõtmete muutusi võivad mõjutada:

1. Toote pikaajaline ladustamine kaubaalustel
2. Vale ladustamistemperatuur.

3. Kummiplaatidel on suurepärased äravooluomadused. Seetõttu tuleks nende all tagada piisav drenaaž. Kui kummiplaadid paigaldatakse sillutatud, betoon- või asfaltplindadele, peavad need olema 2%-lise kaldega drenaažisuunas. Sillutatud, betoon- ja asfaltplindadel ei tohi olla üle 3 mm ebatasasused. Ebatasasused ja lohud tuleb tasandada vastavate materjalidega.

4. **Aluspinna ettevalmistamine** kummiplaatide 30mm, kummiplaatide 40mm, kummiplaatide 45mm, kummiplaatide 50mm paigaldamiseks. Sobivad mängu- ja spordiväljakutel, jalakäijate ja jalgrattateedel, puhkealadel.

Aluspinna ettevalmistamine:

1. kiht - killustik 150mm, tera suurus Ø 0-32mm.
2. kiht - liiva/kivikillustiku segu või kruusa - tera suurus Ø 0/8mm. Kihi paksus min. 30mm.
3. kiht - liiva/kivi killustiku segu või kruus - tera suurus Ø 0/5mm. Kihi paksus min. 20mm.
4. kiht - geokanga kate otse kummiplaadi all.

Hoiatus!

1. Kõik vahekihi peavad olema korralikult tihendatud
2. Tuleb järgida aluspinna ettevalmistamise järjekord

5. Kummiplaatide paigaldamine.

Kummiplaadid paigaldatakse ainult vaheldumisi mustrisse (vt pilti 1)! Kummiplaadid paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.

- Plaatide paigaldamisel tuleb need ühendada pikisuunas plastkinnitustega.
- Kinnitused asetatakse plaatide servades olevates aukudes.

Ärge paigaldage kummiplaatide, kui keskkonna temperatuur on alla 4°C. Enne kummiplaatide paigaldamist peavad need olema vähemalt 4 tundi paigalduskeskkonnas oleval temperatuuril, mitte alla 4°C.

•24 tundi enne paigaldamist kummiplaadid laotada laiali 2-3 kihis nende tootmise tehniliste mõõtmete saavutamiseks

(pilt 1)

RUBBERI

LÄTIS VALMISTATUD KUMMIPLAADID

Ladustamise, paigaldamise, monteerimise ja hooldamise juhised.

6. Kummiplaatide 20mm paigaldamine.

- Need plaadid tuleb alati paigaldada kleepuva sideainega kindlale aluspinnale - betoonile, asfaldile või samaväärsele alusele.
- Pinnad peavad olema tasased, 2%-lise kaldega drenaažisuunas.
- Betoon- ja asfaltplindadel ei tohi olla üle 3 mm ebatasasused. Ebatasasused ja lohud tuleb tasandada vastavate materjalidega.

7. Kummiplaatide hooldus.

- Plaatide puhastamiseks kasutada ainult vett, mitte kasutada puhastusvahendeid.
- Talvel lumepuhastamiseks kasutada plastikust labidat.

8. OSTJA, kirjutades alla käesolevatele kummiplaatide ladustamise, paigaldamise, monteerimise ja hooldamise juhistele kinnitab, et on tutvunud kummiplaatide ladustamise, paigaldamise, monteerimise ja hooldamise juhistega ning ei esita tulevikus MÜÜJA suhtes pretensioone seoses kummiplaatide ladustamise, paigaldamise, monteerimise ja hooldamisega.

allkiri