



PASS

1. ÜLDANDMED

- 1.1 Valgusti lamp on mõeldud elu-ja büroohonete üldvalgustuseks.
- 1.2 Valgusti lambi ostu korral on vaja kontrollida tema töövõimet ja komplektsust.
- 1.3 Toote teenistusaeg töökorra järgimine korra on vähemalt 12 aastat.

2. TEHNILISED ANDMED

- 2.1 Valgusti lamp on mõeldud kasutamiseks vahelduvvoolu elektrivõrgus normaalse 230V pingega ja 50Hz sagedusega.
- 2.2 Valitud valgusti lambi mudeli sõltuvalt võivad kasutada järgmiseid lampe valguse allika(te)na: hõõglambid, halogeenlambid, energiasäästlikud lambid, valgusdiodid.

Lampide tüüp ja kogus ning maksimaalne võimsus, mis on kasutatud valgusti lambis, on märgitud toote nimetuses.

NÄIDE: SE1013-5 PETRASVET 5x E14 60 W (hõõglamp 5 tükki, sokkel E 14, maksimaalne võimsus on 60 W)

3. KOMPLEKTSUS

Komplekt koosneb järgmistest osadest: Valgusti lamp – 1 tk., pakend – 1 tk.,

Valgusti lambi pass - 1 tk.

4. ANDMED PAKENDIST JA HOIDMISEST

- 4.1 Valgusti lamp on tarnitud pakenditud kartongi konteinerisse või kilekotti.
- 4.2 Hoidmise, pealelaadimise ja veo korral valgusti lambi ettevaatusabinõud mehaaniliste vigastuste eest peavad olema täidetud.
- 4.3 Ärge hoidke valgusti lampe tavalisel või niisketes ruumides.

5. OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU! Valgusti lambi õige valiku tagatiseks, ohutu paigaldamiseks, ohutu ja normaalse eksploateerimiseks tutvuge ettevaatlikult infoga käesoleva passis, suhestades seda sümbolite-ja informatsiooniga, mis on prinditud lambi sildil.

HOIATUS! Elektrimontööri töö tuleb läbi viia ainult kvalifitseeritud personali poolt, kellel on asjakohane luba ehitustööde läbiviimiseks.

TÄHELEPANU! Tehke valgustilambi paigaldus ja tehniline hooldus ning lambi vahetus ainult pingestamata vooluvõrgu korral.

- 5.1 Suurema võimsuse-ja muu konstruktsiooniga lambid, mis on erinevad lampidest käesolevas kasutusjuhendis ja lambi märgistamises, on keelatud kasutada.

- 5.2 Valgusti lambi kasutamine tavalisel või niisketes ruumides on keelatud. Vältige igasugust vee pihistamist lambi peal.

- 5.3 Lambi ohutuse ja kaitse spetsifikatsioonid.

- 5.3.1. Tugipinna materjal, mille peal on lubatud valgusti lambi otsene paigaldamine. Vaadake legendi käesoleva passis ja valgusti lambi märgistamises.

Valgusti lamp ei tohiks paigaldada otseselt tuleohtlike materjalide pinnal, millel on põlemamineku temperatuur 200°C, mis pehmenavad ja deformeeruvad kuni selle temperatuuri saavutamiseni (puu, spoon ja puidupõhised materjalid; PVH-kelmed / muud «sünteesilised» kelmed, kangad, kummi ja muud sellist)

- 5.3.2. Kaitsemäär tolmu, tahkete osakeste ja niiskuse pihistamise eest on IP20. Maksimaalne lubatav temperatuur on 40°C.

- 5.3.3. Valgusti kinnitus peab kannatama vähemalt neljakordset pakendil märgitud toote kaalu.

6. ETTEVALMISTUS TÖÖTAMISEKS JA TEHNILINE HOOLDUS

- 6.1. Pakkige valgusti lamp lahti ja tõendage oma terviklikkust.

- 6.2. Valgusti lambi paigaldamine.

-Kui lühtri lae roseti kinnitus on silmuse vormis, nõrgendage keere tassi all, langetage see alla, riputage lamp üles laekonksu abil, teostage juhtmete ühendus, tõstke tass, fikseerige keere abil.

-Kui valgusti lambi paigaldamine tass on plaadiga sees: võtke paigaldamine plaat lahti, kinnitage see lakke (seina), teostage juhtmete ühendus, fikseerige seinatass ääre poolt montaažikruvidega.

-Kui valgusti lamp on seadetu tüüpi baasiga: võtke klaas lahti, kinnitage baas seinale (lakke), teostage juhtmete ühendus, paigaldage klaas. Kui valgusti lambi baas on tehtud puust, kinnitage see seinale spetsiaalsete aukude läbi.

-Paigaldage lamp, põrandalamp, laua stabiilses kohas.

- 6.3 Enne paigaldamist pöörake tähelepanu juhtmete märgistamisele

N-null, L-faas, ja I kaitse klassi (maanduse) juhul (kollane-roheline).

Ühendage toitejuhtmed (ühetoonilised juhtmed) klemmiklotsiga.

Valgusti lambi lahuselülituse korral. Juhtmetel on märgistamine

L.N.L. Kui valgusti lambis on maandusjuhe (kahevärviline, kollane-roheline), siis ühendage see maanduse lemmaga.

TÄHTIS: maandusjuhe kinnitatakse montaažiplaadiga.

- 6.4 Kui valgusti lamp paigaldakse metalli pinnal, see pind peab olema maandatud või on seotud elektriseadmete maandusega.

Alati vaadake kõik paigaldamised, tehnilised omadused.

Võrrele tähelepanu, mis on kujutatud valgusti lambi sildil.

- 6.5 Keerake sisse/sisestage lambid soklitesse.

6.6 Ühendage valgusti lamp vooluvõrkuga.

6.7 Valgusti lambi reostuse korral tehke pinna puhastamine pehme, kuiva lap-iga. Ärge kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid.

Vältige niiskuse pihkasaamisest valgusti lambi elektri osade peale.

7. TOODE UTILISEERIMINE

7.1 Toode utiliseerimine teenistusaega lõpuse korral peab teostama nõuete kohaselt antud territooriumil.

7.2 Lambid (valgustusvahend) teenistusaega lõpuse korral peavad olema utiliiseeritud nagu olmeprügi.

8. GARANTII KOHUSTUSED

8.1 Garantii kasutusiga on 3 aastat valgusti lambi müügi päevast jaekaubanduse võrgu läbi, eksploatatsiooni, hoiu ja veo tingimuste pidamisel tarbija poolt.

Garantii kohustused lampidele ei laiendata.


8.2 Rikke juhuleiu või valgusti lambi rikkemineku korral, mitte ostja süü läbi, enne garantiaega lõppu, tuleb pöörduda poesse, mis müüs valgusti lampi.

8.3 Garantii on kehtetu ja tootja ei ole vastutav ohutusnõuete mittevastavuse, ebaõige paigaldamise: kuritarvitamise või sõltumatu konstruktsiooni ja/või lambi elektrooskeemi muudatuse korral.

8.4 Garantiiremont Venemaa territooriumil teostatakse teeninduskeskuses, mis on nimetatud käesolevas passis.

MÄRKUS. Kerge elektri padrunite kollasus eksploatatsiooni aega jooksul termilise mõjutuse tõttu lampide töötamisel on lubatud, see ei ole toode praak.

Lühtrite lülituseskeem



TOOTJA

OOO PETRASVET, 198206, Saint-Peterburg, Peterhofskoe shosse, 73, t.: +7-812-309-78-00, e-mail : office@petrasvet.com

NORMATIIVSED DOKUMENDID

Valgusti lamp vastab reguleerivate dokumentide nõuetele. Valgusti lamp on sertifitseeritud.

GARANTIIHOOLDUS (teeninduskeskus)

Venemaa Föderatsiooni territooriumil - OOO PETRASVET, 198206, Saint-Peterburg, Peterhofskoe shosse, 73, t.: +7-812-309-78-00, e-mail : office@petrasvet.com EE

MÜÜJA GARANTII KOHUSTUSED

müüja kohustub teostama toote tasuta remonti garantiaega jooksul, kui ostja järgib hoiu, vedu ja eksploatatsiooni tingimusi käesoleva dokumendi nõudmiste kohaselt

GARANTII TALONG

täitke trükitähtedega

Ostja nimi ja perekonnanimi _____

Aadress _____

Telefon _____

Artikkel _____

Ostu kuupäev _____

lisage ostu tšekk

Pöördumise kuupäev garantiiremondi korral _____

Kaupluse aadress _____

Kaupluse nimi _____

Defekti kirjeldus _____

Kaupluse nimi _____

Kuupäev _____

Müüja allkiri _____

Kaupluse pitser: _____

OTK-7

10. 2019