



6. Suudmed ja eridetailid




Suue

Suue paigaldatakse siis, kui vihmaveetoru ei ühendata sadeveekanalisatsiooniga. Kinnitage suue kruvide või neetidega.




Kaevuliide

Kaevuliidet kasutatakse vihmaveetoru ühendamiseks sadeveekanalisatsiooniga. Kinnitage kaevuliide kruvide või tõmbeneetidega.




Isepuhastuv trapp

Lehtede ja muu prahi eemaldamiseks sadeveekanalisatsioonist kasutatakse trappe. Trapid võib ühendada nii koos kui ilma ühendustoruta. Isepuhastuv trapp paigaldatakse vihmaveetoru ja sadeveekanalisatsiooni vahele. Kasutusel on erinevate mõõtudega kaevuliiteid.




Reguleeritav väljavooluava

Paigaldage reguleeritav väljavooluava vihmaveetoru külge, et vajadusel suunata veevool kõrvalolevasse veetünni.




Sirge ülevoolukaitse

Ülevoolukaitse takistab veevoolu üle renni. Ülevoolukaitset kasutatakse pikkade katusepinna korral. Ülevoolukaitse kinnitatakse vihmaveerenni külge.



Nurga ülevoolukaitse

Nurga ülevoolukaitse paigaldatakse sisenurga külge, et vältida katuseenelust voolava vihmavee ülevoolu rennist.



Y-liide

Kaks erinevat vihmaveetoru võib ühendada üheks väljavooluks Y-liite abil.